QuickGuide

가까운 거리에서 안테나를 연결 한 후 시도하세요.
전원 연결이 된 상태에서 진행해야 합니다.
아래 설정에 따라 연결 성공을 하면 전원을 껐다 켜도 자동으로 연결이 됩니다.

Step 1. 1번 SD와 2번 SD의 전원을 켜고 RESET 버튼을 3초간 각각 눌러서 초기화를 합니다.
Step 2. 1번/ 2번 SD의 Dip스위치를 이용해 통신속도를 설정합니다. (전면 그림 참조)
가장아래 스위치는 하드웨어 흐름제어 옵션 설정이며 보통 사용하지 않으면 왼쪽으로 둡니다.
Step 3. 1번 SD의 Pairing 버튼을 3초간 눌러줍니다. Mode LED가 3초마다 3번씩 깜박 거립니다.
Step 4. 2번 SD의 Pairing 버튼을 3초간 눌러줍니다. Mode LED가 3초마다 3번씩 깜박 거립니다.
Step 5. 1번 SD의 Pairing 버튼을 한번 더 3초간 눌러줍니다. Mode LED가 1초마다 2번씩 깜박 거립니다.
Step 6. 1번과 2번 SD가 연결될 때까지 기다립니다. Connect LED가 1초마다 1번씩 깜박거리면 연결 성공입니다.

앞

chipsen

뒤

Download

www.chipsen.com 접속 → MENU → DOWNLOAD → 블루투스 → SD1000/ SD1100

고객문의 - HelpDesk

제품 경험,정보확인: helpdesk.chipsen.com 접속 → 검색(ex>SD1000 1:1) → 부족한 부분 게시판 문의
메일 : cs@chipsen.com
전화번호 : 1599-6005
고객상담시간: 평일 오전 09:00 ~ 오후 6:00 (점심 12:00~ 1:00)
주소 : 경기도 광명시 소하동 하안로 60 광명테크노파크 E동 510호 고객지원팀